FOMA端末から利用できるデータ通信 について

FOMA端末とパソコンなどを接続してデータ通信ができます。データ通信は、パケット通信とデータ転送に分類できます。

- ・本FOMA端末は、64Kデータ通信に対応していません。
- ・FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ・FOMA端末は、FAX通信をサポートしていません。

利用できる通信方式

<u>パケット通信</u>

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信 方式です。ネットワークに接続したままの状態で必 要なときにのみデータを送受信する使いかたに適し ています。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」などFOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大64kbpsの通信速度でデータ通信ができます。 FOMA L600iは、海外でもW-CDMAまたはGPRSのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、データ通信ができます。 多量のデータの送受信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

データ転送

赤外線やデータリンクソフトを利用してFOMA端末 やパソコンなどとデータを送受信する通信方式で す。通信料金はかかりません。

|ご利用に当たっての留意点

<u>インターネットサービスプロバイダの利用料について</u>

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)に対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお

支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、 ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」を ご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく 場合は、お申し込みが必要となります(有料)。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続 先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信のアクセスポ イントには接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパス ワード)が必要な場合があります。その場合は、通 信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパス ワードを入力して接続してください。IDとパスワード は接続先のプロバイダまたは接続先のネットワーク管 理者から付与されます。詳しい内容については、そち らにお問い合わせください。

パケット通信の条件

FOMA端末とパソコンなどを接続して诵信を行うに は、次の条件が必要です。ただし、条件が整ってい ても基地局の混雑状況や雷波状能によって通信でき ないことがあります。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)が利用できるパ ソコンであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・アクセスポイントがFOMAのパケット通信の接続方 式 (PDP Type) のうち、P接続に対応していること

お使いになる前に

動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 次のとおりです。

項目	必要環境			
パソコン本体	・PC-AT互換機でCD-ROMドライブが			
	使用できる機器			
	・USBポート(USB仕様Rev1.1/2.0準拠)			
	・ディスプレイ解像度800×600ドッ			
	ト、High Color(65,536色)以上を			
	推奨			
OS*1	Windows XP、Windows 2000、			
	Windows Me、Windows 98SE(各日			
	本語版)			
必要メモリ	・Windows XP:128Mバイト以上**2			
	・Windows 2000:64Mバイト以上**2			
	• Windows Me、Windows 98SE: 32M			
	バイト以上**2			
ハードディスク	5Mバイト以上の空き容量**2			
容量				

※1: Windows 98には対応していません。

※2: 必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシス テム構成によって異なる場合があります。

データ通信の用語一覧

APN:

Access Point Nameの略です。パケット通信の接続 先(プロバイダやLANなど)を識別するときに使用 されます。ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U」のAPNは「moperanet」となります。

cid:

Context Identifier の略です。パケット通信の接続先 (APN) をFOMA端末に登録するときに付ける登録 番号です。本FOMA端末では1~10までのcidを使って10件のAPNを登録できます。

■ DNS:

Domain Name Systemの略です。URLなどに含まれる「nttdocomo.co.jp」などの表現を、コンピュータが読み込めるように数字のみのアドレスに変換するシステムです。

■ PDP type:

PDPは、Packet Data Protocol の略です。パケット通信の方式を表し、通常はPPP接続方式とP接続方式からプロバイダなど接続先が指定する方式を選択します。本FOMA端末は、IP接続方式のみに対応しています。

接続先が対応するPDP typeにつきましては、プロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

QoS:

Quality of Serviceの略です。ネットワークのサービス品質を示します。FOMA端末ではデータの通信速度の条件を指定できます。**

※:接続時の速度は通信状況などによって可変します。

■ W-TCP:

FOMAネットワークでパケット通信を行うときに、 TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。

FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、 TCPパラメータの最適化が必要となります。

■パソコンの管理者権限:

Windows XP、Windows 2000のシステムのすべてに アクセスできる権限のことです。管理者権限を持 たないユーザー(アカウント)は、通信設定ファ イル(ドライバ)やFOMA PC設定ソフトなどのイ ンストール/アンインストールができません。

データ通信の準備の流れ

FOMA端末とパソコンを接続して、パケット通信を 行うときの準備について説明します。次のような流 れになります。

L600i通信設定ファイルをパソコンにインストールする →P5



接続先を設定する

FOMA PC設定 FOMA PC設定 ソフトを使用 ソフトを使用 する場合 →P16 →P27



接続する→P20、P44

通信設定ファイルとFOMA PC設定ソフトについて

添付のCD-ROMにはL600通信設定ファイルとFOMA PC設定ソフトが収録されています。

- ・L600通信設定ファイルは、FOMA端末とパソコン をFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続して、 パケット通信やデータ転送を行うときに必要なソ フトウェア(ドライバ)です。
- ・FOMA PC設定ソフトは、パケット通信の接続先 (APN) やダイヤルアップを簡単に設定できるソ フトウェアです。

パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル (別売) で接続する方法について説明します。


・パソコンとの接続には、FOMA USB接続ケーブル をご利用ください。市販のUSBケーブルはコネク 夕部の形状が異なるため使用できません。



- FOMA端末の外部接続端子キャップを開け、FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタをまっすぐ 「カチッ」と音がするまで差し込む
- 2. FOMA USB接続ケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSB端子に接続する

取り外しかた

FOMA USB接続ケーブル(別売)の外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く



2. パソコンのUSB端子からFOMA USB接続ケーブル を引き抜く

お知らせ

- ・通信の切断、誤動作、データ消失の原因となるため、 データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを取り外さないでください。
- ・FOMA USB接続ケーブルのコネクタは無理に差し込まないでください。各コネクタは、正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込まず、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。

通信設定ファイル(ドライバ)を インストールする

- 通信設定ファイルのインストールは、必ずFOMA 端末がパソコンに接続されていない状態で開始してください。
- ・通信設定ファイルのインストールを開始する前に、他のソフトウェアが稼動していないことをご確認ください。他のソフトウェアが稼動している場合は、ソフトウェアを終了させた後にインストールを開始してください。
- ・Windows XPまたはWindows 2000でL600i通信設定 ファイルのインストールを行う場合は、必ずパソ コンの管理者権限を持ったアカウントで行ってく ださい。それ以外のアカウントでインストールを

行うとエラーになります。パソコンの管理者権限 の設定については、各パソコンメーカー、マイク ロソフト社にお問い合わせください。

Windows XPにインストールする

- 1. FOMA L600i用CD-ROMをパソコンにセットする
- スタート」▶「ファイル名を指定して実行」の 順にクリックする
- 3. 「名前」欄に「<CD-ROMドライブ名>: ¥L600i 通信設定ファイル¥LGUsbModemDriver_L600i_ WHQL_Ver_1.0.exe」を入力 ▶ [OK] をクリッ クする
- 4. 設定言語の選択画面で言語を選択 ▶ [次へ]をクリックする

ここでは日本語を選択した場合の例で説明します。



5. インストール画面で [次へ] をクリックする



6. インストール確認画面で [OK] をクリックする



7. パソコンとFOMA端末を接続する

接続方法→P4

・FOMA端末の電源が入っている状態で接続して ください。

接続後、L600i通信設定ファイルが自動的にインストールされます。

すべてのL600通信設定ファイルのインストールが 完了すると、パソコンの画面のタスクバーから 「新しいハードウェアがインストールされ、使用 準備ができました」というポップアップメッセー ジが数秒間表示されます。

続いて、L600通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P9

Windows 2000にインストールする

- 1. FOMA L600i用CD-ROMをパソコンにセットする
- スタート」▶「ファイル名を指定して実行」の順にクリックする
- 3.「名前」欄に「<CD-ROMドライブ名>: ¥L600i 通信設定ファイル¥LGUsbModemDriver_L600i_ WHQL_Ver_1.0.exe」を入力 ▶ [OK] をクリッ クする
- 4. 設定言語の選択画面で言語を選択 ▶ [次へ] をクリックする

ここでは日本語を選択した場合の例で説明します。



5. インストール画面で [次へ] をクリックする



6. インストール確認画面で [OK] をクリックする



7. パソコンとFOMA端末を接続する

接続方法→P4

FOMA端末の電源が入っている状態で接続してください。

接続後、L600通信設定ファイルが自動的にインストールされます。

続いて、L600通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→P9

Windows Me/Windows 98SEにインストールする

- 1. FOMA L600i用CD-ROMをパソコンにセットする
- 2.「スタート」 ▶ 「ファイル名を指定して実行」の 順にクリックする
- 3. 「名前」欄に「<CD-ROMドライブ名>: ¥L600i 通信設定ファイル¥LGUsbModemDriver_L600i_ WHQL_Ver_1.0.exe」を入力 ▶ [OK] をクリッ クする
- 4. 設定言語の選択画面で言語を選択 ▶ [次へ]をクリックする

ここでは日本語を選択した場合の例で説明します。



5. インストール画面で [次へ] をクリックする



6. インストール完了画面で [はい] をクリックする パソコンが再起動します。



7. パソコンの再起動後、パソコンとFOMA端末を接続する

接続方法→P4

・FOMA端末の電源が入っている状態で接続して ください。

接続後、4種類のL600通信設定ファイルが自動的 にインストールされます。

続いて、L600通信設定ファイルが正しくインストールされていることを確認してください。→右記

お知らせ


・L600通信設定ファイルのインストール中にパソコンからFOMA USB接続ケーブル(別売)を抜いた場合や、 [キャンセル]をクリックしてインストールを中止した場合は、L600通信設定ファイルが正常にインストールできなくなることがあります。このようなときは、アンインストール(P10)の手順に従いL600通信設定ファイルを削除してから、インストールし直してください。

インストールした通信設定ファイル (ドライバ)を確認する

- 1. Windows の「コントロールパネル」を起動する
- Windows XPの場合 「スタート」 ▶ 「コントロールパネル」を順にク リックする
- Windows 2000、Windows Me、Windows 98SEの場合 「スタート」 ▶ 「設定」 ▶ 「コントロールパネル」 を順にクリックする
- 2. 「コントロールパネル」の「システム」を起動する
- Windows XP、Windows 2000の場合 「パフォーマンスとメンテナンス」から「システム」 アイコンをクリックする
- Windows Me、Windows 98SEの場合 「コントロールパネル」に「システム」アイコンが 表示されないときは「すべてのコントロールパネ ルのオプションを表示する」をクリックする
- 3. デバイスマネージャを起動する
- ■Windows XP、Windows 2000の場合 「ハードウェア」タブ ▶ 「デバイスマネージャ」 を順にクリックする
- ■Windows Me、Windows 98SEの場合 「デバイスマネージャ」タブをクリックする

4. 各デバイスをクリックして、インストールされた ドライバを確認する

「ポート (COM/LPT)」「モデム」「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」 (Windows Me/98SFの) 場合は「ユニバーサルシリアルバスコントロー ラ1) の各デバイスの下にすべてのドライバ名が 表示されていることを確認します。



<Windows XPの場合>

1600通信設定ファイルをインストールすると、次の ドライバがパソコンにインストールされます。

デバイス名	ドライバ名		
ポート (COM/LPT)	FOMA L600i Serial		
モデム	FOMA L600i Modem		
USB (Universal Serial Bus)	FOMA L600i Bus		
コントローラ またはユ			
ニバーサル シリアルバ	FOMA L600i Serial*		
スコントローラ			

※: Windows Me / Windows 98SEのみにインストールされます。

通信設定ファイル(ドライバ)をアン インストールする

- ・ 诵信設定ファイルのアンインストールは、 必ず FOMA端末がパソコンに接続されていない状態で 開始してください。
- ・Windows XPまたはWindows 2000でI 600i通信設定 ファイルのアンインストールを行う場合は、必ず パソコンの管理者権限を持ったアカウントで行っ てください。それ以外のアカウントでアンインス トールを行うとエラーになります。パソコンの管 理者権限の設定については、各パソコンメーカー、 マイクロソフト社にお問い合わせください。
- 1. FOMA L600i用CD-ROMをパソコンにセットする
- 2. 「スタート」 ▶ 「ファイル名を指定して実行」の 順にクリックする

データ诵信マニュアル

- 3.「名前」欄に「<CD-ROMドライブ名>: ¥L600i 通信設定ファイル¥LGUsbModemDriver_L600i_ WHQL_Ver_1.0.exe」を入力 ▶ [OK] をクリッ クする
- 4. [OK] をクリックする



5. アンインストールの完了画面で [OK] をクリック する



■ Windows Me/Windows 98SEの場合 アンインストールの完了画面で [はい] をクリッ クする

パソコンが再起動されます。



FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。 FOMA PC設定ソフトを使用すると、次の設定を簡単な操作で行うことができます。

- ・FOMA PC設定ソフトを使用せずに、パケット通信 の設定を行うこともできます。→P27
- ■かんたん設定 ガイドに従い操作することで、「FOMAデータ通信 用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-
- 用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-TCPの設定」などを行います。 ■W-TCPの設定
 - 「FOMA パケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。 通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定に
 - 通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定による通信設定の最適化が必要となります。
- ■接続先(APN)の設定 パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の 設定を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。

お知らせ

- ・FOMA端末に割り当てられているCOMポートの番号が COM20より大きい場合、APN情報の取得、書き込みが できません。
- ・古いバージョンの「FOMA PC設定ソフト」(バージョン 1.00および2.00、以降「IBFOMA PC設定ソフト」)がインストールされている場合は、「FOMA PC設定ソフト」(バージョン2.0.1)のインストールを行う前にアンインストールしてください。バージョンの確認方法についてはP15を参照してください。

FOMA PC設定ソフトを使用した通信の設定の流れ

ステップ1: FOMA PC設定ソフトをインストールする

 「IBFOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合は、 「FOMA PC設定ソフト」のインストールを行う前にあらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。 「IBFOMA PC設定ソフト」のインストールはできません。



ステップ2:各種設定前の準備をする

- 各種設定の前にFOMA端末とパソコンが接続され、かつ正しく 認識されていることを確認してください。FOMA端末とパソコン の接続方法については、P4を参照してください。
- FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行うことができません。その場合はL600通信設定ファイルのインストールを行ってください。→P5



ステップ3:かんたん設定を使用して各種設定をする

- ・ mopera Uを利用したパケット通信設定方法→P16
- ・ その他のプロバイダを利用したパケット通信設定方法→P18



ステップ4:インターネットに接続する

·接続方法→P20

インストールをする前に

FOMA PC設定ソフトを利用するためのパソコンの動作環境についてはP2の「動作環境について」を参照してください。

・動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、P2の動作環境以外でのご使用によるお問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

FOMA PC設定ソフトを インストールする

・Windows XPまたはWindows 2000でFOMA PC設定 ソフトのインストールを行う場合は、必ずパソコ ンの管理者権限を持ったアカウントで行ってくだ さい。それ以外のアカウントでインストールを行 うとエラーになります。パソコンの管理者権限の 設定については、各パソコンメーカー、マイクロ ソフト社にお問い合わせください。

<例:Windows XPでインストールする場合>

- 1. FOMA L600i用CD-ROMをパソコンにセットする
- スタート」▶「ファイル名を指定して実行」の順にクリックする
- 3. 「名前」欄に「<CD-ROMドライブ名>: ¥FOMA PC設定ソフト¥setup.exe」を入力 ▶ 「OK」をクリックする

4. [次へ] をクリックする

旧「W-TCP設定ソフト」および旧「APN設定ソフト」などがインストールされているという画面が表示された場合は、P14を参照してください。

- ・インストールを始める前に、現在使用中または 常駐している他のプログラムがないことを確認 してください。使用中のプログラムがあった場 合は、[キャンセル]をクリックして使用中の プログラムを終了させた後、インストールを再 開してください。
- 5.「FOMA PC設定ソフト」の使用許諾契約書の内容を確認し、契約内容に同意する場合は [はい] を クリックする

[いいえ] をクリックすると、インストールは中 止されます。

6. セットアップタイプを選択 ▶ [次へ]をクリック する

セットアップ後、「W-TCP設定」のタスクトレイ 常駐の可否を選択できます。

「W-TCP通信」の最適化の設定/解除を操作する機能で、常駐をおすすめします。

特に問題がない場合は「タスクトレイに常駐する」 にしたまま [次へ] をクリックして、インストー ルを続行してください。「タスクトレイに常駐す る」のチェックを外して設定した場合でもFOMA PC設定ソフトの操作画面の「メニュー」をクリッ クし「W-TCP設定をタスクトレイに常駐させる」 を選択することにより設定を変更できます。

※「タスクトレイに常駐する」設定が有効になっ ている場合は選択できません。

が表示されます。

7. インストール先を確認 ▶ 「次へ」をクリックする 変更がある場合は「参照」をクリックし、任意の インストール先を指定して「次へ」をクリックし てください。

ハードディスク容量が不足する場合などには、違 うドライブにインストールすることもできます が、诵常はそのままお谁みください。

8. プログラムフォルダのフォルダ名を確認 ▶ 「次へ] をクリックする

変更がある場合は新規フォルダ名を入力し、「次 へ] をクリックしてください。

9. 「完了」 をクリックする

セットアップを完了すると、「FOMA PC設定ソフ ト」の操作画面が起動します。このまま各種設定 を開始できます。

FOMA PC設定ソフトをインストールする ときの注意

■ 「IBW-TCP設定ソフト」がインストールされてい ろ場合 次の画面が表示されます.



「アプリケーション(プログラム)の追加と削除」 から「旧W-TCP設定ソフト」を削除してください。

■「旧APN設定ソフト」がインストールされている 場合

次の画面が表示されます。



「OK」をクリックすると、「旧APN設定ソフト」が 自動的にアンインストールされた後、FOMA PC設 定ソフトがインストールされます。

■ [IRFOMA PC設定ソフト」、または既に「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合 次の画面が表示されます。

データ诵信マニュアル



「アプリケーション(プログラム)の追加と削除」 から「FOMA PC設定ソフト」を削除してください。

■インストール途中で [キャンセル] を押した場合 セットアップ途中で [キャンセル] や [いいえ] をクリックし、先へ進まない命令を出した場合、 次の画面が表示されます。



[完了] をクリックしてインストールを終了して ください。

再度インストールする場合は、インストールの操作を最初からやり直してください。

■FOMA PC設定ソフトのバージョン情報の確認について

FOMA通信設定ソフト起動後、「メニュー」 ▶「バージョン情報」を順にクリックする

次の画面が表示され、FOMA PC設定ソフトのバージョン情報が確認できます。



通信の設定を行う

パケット通信に関する各種の設定をします。

- ・設定前にFOMA端末がパソコンに正しく接続されていることを確認してください。→P4
- ・Windows Me、Windows 98SEでは、FOMA端末に割り当てられているCOMポートの番号がCOM20より大きい場合、APN情報の取得、書き込みができません。その場合は、設定に「ハイパーターミナル」を使用します。「接続先(APN)を設定する」→P30
- 本FOMA端末は、64Kデータ通信に対応していません。

FOMA PC設定ソフトを起動する

- 1. 「スタート」 ▶ 「プログラム」 ▶ 「FOMA PC設定 ソフト」▶「FOMA PC設定ソフト」を順にクリッ クする
- Windows XPの場合

「スタート」 ▶ 「すべてのプログラム」 ▶ 「FOMA PC設定ソフト」 ▶ 「FOMA PC設定ソフ ト」を順にクリックする

FOMA PC設定ソフトが起動します。

- ・mopera Uを利用したパケット通信設定方法 →右記.
- ・その他のプロバイダを利用したパケット通信設 定方法→P18



かんたん設定「mopera Uを利用したパケッ ト通信設定方法!

通信速度最大384kbps (受信側) のパケット通信の設 定を行います。FOMA端末を使用したインターネッ ト接続には、ブロードバンド接続オプションや国際 ローミングなどに対応したドコモのインターネット 接続サービス「mopera U」が便利です(別途お申し 込みが必要です)。使用した月だけ月額使用料がかか るプランもございます.

- ・パケット通信について:受信最大384kbps、送信最 大64kbpsのパケット通信が可能です。送受信した データ量に応じて通信料金が計算されますので. 時間を気にせずデータ通信ができます。通信環境 やネットワークの混雑状況の影響により诵信速度 が変化するベストエフォートによる提供です。
- ・本FOMA端末では、ドコモのインターネット接続 サービス「mopera」はご利用いただけません。
- ・パケット通信を利用して画像を含むホームページ の閲覧、ファイルのダウンロードなどのデータ量 の多い诵信を行うと、诵信料金が高額になります のでご注意ください。
- ・ 诵信設定ファイルのインストールを開始する前に、 他のソフトウェアが稼動していないことをご確認 ください。他のソフトウェアが稼動している場合 は、ソフトウェアを終了させた後にインストール を開始してください。

- 1. [かんたん設定] をクリックする
- 2.「パケット通信」を選択 ▶ [次へ] をクリックする
- 『mopera U』への接続」を選択 ▶ [次へ] をクリックする

「mopera U」以外の接続先をご利用のお客様は、 P18を参照してください。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要となります(有料)。

- ・本FOMA端末では、ドコモのインターネット接続サービス「mopera」はご利用いただけません。 「『mopera』への接続」は選択しないでください。
- 4.「mopera U」をご契約済みの場合は [はい] をク リックする



5. [OK] をクリックする

パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定を取得します。しばらくお待ちください。端末設定取得が完了すると、「ダイヤルアップ作成」画面が表示されます。

3番目の接続先(APN)が「mopera U」用の接続 先に変更されます。

6. 「接続名」欄に接続名を入力 ▶ [次へ] をクリックする

作成している接続設定に任意の名前を設定します。

・「接続名」欄に次の半角文字は入力できません。 ★/:*?◇ | "



7. [次へ] をクリックする

「『mopera U』への接続」を選択した場合、「ユーザー名」「パスワード」の各欄は空欄でも接続できます。

Windows XP、Windows 2000の場合
Windows XPおよびWindows 2000の場合は、ユーザー
の選択を任意で行ってください。Windows Meおよび
Windows 98SEの場合は、使用可能ユーザーの選択は
表示されません。

8「最適化を行う」をチェック ▶「次へ」をクリッ クする

パケット通信に必要な「W-TCP設定」を最適化し ます。既に最適化されている場合には、最適化の 確認画面は表示されません。その場合は操作9に 進みます。

9. 設定情報を確認 ▶ 「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容 に誤りがないことを確認してから、「完了」をク リックしてください。

設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックし ます。

・「デスクトップにダイヤルアップのショートカッ トを作成する」をチェックすると、デスクトップ にショートカットが作成されます。

10.[OK] をクリックする

「最適化」の設定を変更した場合、設定変更を有 効にするためにパソコンを再起動する必要があり ます。再起動の選択画面が表示された場合は「は い〕をクリックしてください。

設定完了後、通信を行います。→P20

かんたん設定「その他のプロバイダを利用 したパケット通信設定方法」

通信速度最大384kbps (受信側) のパケット通信の 設定を行います。

- ・パケット通信について:受信最大384kbps、送信 最大64kbps (一部機種を除く) のパケット通信が 可能です。送受信したデータ量に応じて通信料金 が計算されますので、時間を気にせずデータ通信 が行えます。通信環境やネットワークの混雑状況 の影響により诵信速度が変化するベストエフォー トによる提供です。
- ・パケット通信を利用して画像を含むホームページ の閲覧、ファイルのダウンロードなどのデータ量 の多い通信を行うと、通信料金が高額になります のでご注意ください。
- 1. 「かんたん設定」をクリックする
- 2. 「パケット诵信」を選択 ▶ 「次へ」をクリックする
- 3. 「その他」を選択 ▶ 「次へ」をクリックする
- 4. [OK] をクリックする

パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN) 設定を取得します。しばらくお待ちください。

5. 「接続名」欄に接続名を入力する

作成している接続設定に任意の名前を設定します。

・「接続名」欄に次の半角文字は入力できません。 ¥/: *?<> | "

・「発信者番号通知を行う」をチェックすると、 通信時、接続先に発信者番号を通知します。



長続先(APN)設定] ▶ [追加] の順にクリックし、接続先(APN) を設定する

ご利用のプロバイダのFOMAパケット通信に対応 した接続先(APN)を正しく入力して、[OK] を クリックしてください。「接続先(APN)設定」 画面に戻ります。

- ・接続先には、半角文字で英数字、ハイフン(-)、 ピリオド(.)のみ入力できます。
- ・接続先 (APN) は、cidの1、2、4~10に登録できます。お買い上げ時、cid3には「mopera.net」が登録されています。

・[詳細設定] をクリックして「IP接続」を選択 します。本FOMA端末は接続方式 (PDP type) の設定は、「IP接続」のみに対応していますので、 「PPP接続」は選択しないでください。



- **7. 接続先を選択 ▶ [OK] をクリックする** 「パケット通信設定」画面に戻ります。
- 8. [詳細情報の設定] をクリック ▶ TCP/IPを設定 ▶ [OK] をクリックする

接続先の「Pアドレス」「ネームサーバー」の設定を行います。プロバイダやLANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、プロバイダやネットワーク管理者の指示に従って各種情報を入力してください。

- 9. 「接続先 (APN) の選択」欄で接続先 (APN) を確認 ▶ [次へ] をクリックする
- 10.ユーザー名、パスワードを入力 ▶ [次へ] をク リックする

■ Windows XP. Windows 2000の場合

Windows XPおよびWindows 2000の場合は、ユーザー の選択を任意で行ってください。Windows Meおよび Windows 98SFの場合は、使用可能ユーザーの選択は 表示されません。

ユーザー名、パスワードは、プロバイダから提供 された各種情報を、大文字/小文字などに注意し、 正確に入力してください。



11. 「最適化を行う」をチェック ▶ 「次へ」をクリッ クする

パケット通信に必要な「W-TCP設定」を最適化し ます。既に最適化されている場合には、この画面 は表示されません。その場合は操作12に進みます。

12 設定情報を確認 ▶ 「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容 に誤りがないことを確認してください。 設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックし ます。

・「デスクトップにダイヤルアップのショートカッ トを作成する」をチェックすると、デスクトップ にショートカットが作成されます。

13. [OK] をクリックする

「最適化」の設定を変更した場合、設定変更を有 効にするためにパソコンを再起動する必要があり ます。再起動の選択画面が表示された場合は「は い〕をクリックしてください。

設定完了後、通信を行います。→下記

設定した通信を実行する

FOMA PC設定ソフトで設定した通信の実行や切断の 方法について説明します。

- ・通信する前にFOMA端末がパソコンに正しく接続 されていることを確認してください。→P4
- ・通信するときは、設定に使用したFOMA端末を接 続してください。異なるFOMA端末を接続した場 合は、通信設定ファイルの再インストールが必要 な場合があります。

1. パソコンのデスクトップの接続アイコン をダブルクリックする

FOMA

デスクトップに接続アイコンが表示され 「いていない場合は、次の操作を行ってください。

■ Windows XPの場合

「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を順にクリックし、FOMA端末の通信用に設定した接続先をダブルクリックする

■ Windows 2000の場合

「スタート」 ▶ 「プログラム」 ▶ 「アクセサリ」 ▶ 「通信」 ▶ 「ネットワークとダイヤルアップ接続」を順にクリックし、FOMA端末の通信用に設定した接続先をダブルクリックする

■ Windows Me/Windows 98SEの場合

「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ダイヤルアップネットワーク」を順にクリックし、FOMA端末の通信用に設定した接続先をダブルクリックする

- 2. [ダイヤル] をクリック▶ 接続を実行する
 - ・「ダイヤル」欄の接続先の番号の先頭に「186」 が表示されている場合は、「186」を削除してか ら「ダイヤル」をクリックしてください。

- ・「『mopera U』への接続」を選択した場合は「ユーザー名」「パスワード」の各欄は空欄のまま、「ダイヤル」をクリックしても接続できます。その他のプロバイダやダイヤルアップ接続を選択した場合は、「ユーザー名」「パスワード」の各欄に入力し、「ダイヤル」をクリックしてください。
- ユーザー名とパスワードの保存、またはパスワードの保存をチェックすると、次回からは入力を省略できます。
- OSの種類によっては、ダイヤルアップを接続すると接続の完了画面が表示されます。ただし、 以前に接続完了のメッセージを表示しない設定 にした場合は、完了画面は表示されません。

切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは通信回 線が切断されない場合があります。次の操作で確実 に切断してください。

1. パソコンのタスクトレイのダイヤルアップ アイコンをダブルクリックする



接続状態を示す画面が表示されます。

2. [切断] をクリックする

接続が切断されます。

お知らせ

パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度と は異なる場合があります。

ネットワークに接続できない場合について

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず次の項目について確認してください。

- ■FOMA L600iがパソコン上で認識できない
 - ・お使いのパソコンが動作環境 (P2) を満たして いるかを確認してください。
 - FOMA L600i通信設定ファイルがインストールされているか確認してください。
 - ・FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。
 - ・FOMA USB接続ケーブル (別売) が、しっかり と接続されていることを確認してください。
- ■相手先に接続できない
 - ・D(ユーザ名)やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。
 - ・接続先のAPNが正しいかどうかを確認してくだ さい。

FOMA PC設定ソフトを アンインストールする

・Windows XP、Windows 2000で「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインストールを行うとエラーになります。パソコンの管理者権限の設定については、各パソコンメーカー、マイクロソフト社にお問い合わせください。

アンインストールを実行する前に

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする前に、 FOMA用に変更されたパソコンの状態を元に戻す必要があります。

1.「W-TCP設定」を常駐させないようにする

パソコンのタスクトレイの圏を右クリックして、 ポップアップメニューから「常駐させない」をク リックします。

 起動中の「FOMA PC設定ソフト」「W-TCP設定」 を終了させる

「FOMA PC設定ソフト」や「W-TCP設定」の起動中にアンインストールしようとすると、アンインストールの中断画面が表示されます。その場合は、[OK]をクリックしてそれぞれのプログラムを終了した後、アンインストールを行います。

アンインストールする

- 1. Windowsの「アプリケーションの追加と削除」を 起動する
- Windows XPの場合

「スタート」 ▶ 「コントロールパネル」 ▶ 「プログラムの追加と削除」を順にクリックする

■ Windows 2000、Windows Me、Windows 98SEの場合 「スタート」 ▶ 「設定」 ▶ 「コントロールパネ ル」 ▶ 「アプリケーションの追加と削除」を順に クリックする

Windows Me、Windows 98SEの場合は「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されます。

- 2. 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」を選択 ▶ [変更と削除] をクリックする
- 3. 削除するプログラム名を確認 ▶ [はい] をクリッ クする

アンインストールが開始されます。




4. [OK] をクリックする

FOMA PC設定ソフトのアンインストールが終了します。

「W-TCP最適化」の解除

「W-TCP最適化」がされている場合は、次の画面が表示されます。アンインストールする場合は [はい]をクリックしてください。W-TCP最適化の解除は再起動後に行われます。



W-TCP設定

W-TCPの役割

「W-TCP設定」はFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/Pの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定ツール」です。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、このソフトウェアによる通信設定が必要です。

最適化の設定と解除

Windows XPの場合

Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとの最適化設定が可能です。

- 通信設定ファイルのインストールを開始する前に、他のソフトウェアが稼動していないことをご確認ください。他のソフトウェアが稼動している場合は、ソフトウェアを終了させた後にインストールを開始してください。
- 1. プログラムを起動する
- ■「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合 FOMA PC設定ソフトの起動画面の [W-TCP設定] をクリックする



- タスクトレイから操作する場合 パソコンのタスクトレイの W をクリックする
- 2. 次の操作を行う
- ■システム設定が最適化されていない場合 「W-TCP設定」画面で【最適化を行う】をクリッ クする

「W-TCP設定(ダイヤルアップ)」画面が表示されます。最適化するダイヤルアップを選択して[実行]をクリックすると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。システム設定の最適化は、画面表示に従ってパソコンを再起動した後、有効になります。

- ■システム設定が最適化されている場合 「W-TCP設定(ダイヤルアップ)」画面が表示され ます。システム設定を変更する場合は「最適化」 欄の設定を変更します。
 - システム設定の最適化は、画面表示に従ってパソコンを再起動した後、有効になります。
- ■最適化を解除する場合
 - 1)「W-TCP設定(ダイヤルアップ)」画面で [シ ステム設定] をクリックする
 - 2)[最適化を解除する]をクリックする 画面表示に従ってパソコンを再起動した後、最 適化が解除されます。

接続先(APN)の設定

パケット通信の接続先(APN)を設定します。 接続先(APN)は10件まで設定でき、1~10の接続 先(APN)を管理する登録番号(cid)を付けます。

- ・設定する前にFOMA端末とパソコンが正しく接続 されていることを確認してください。→P4
- 「FOMA PC設定ソフト」の起動画面で [接続先 (APN) 設定] をクリックする



- 2. FOMA端末設定取得画面で [OK] をクリックする パソコンに接続されたFOMA端末から接続先 (APN) 設定を取得します。
- 3. 接続先 (APN) の設定をする
 - ・FOMA端末が接続されていない場合は、画面が 表示されません。



接続先 (APN) の追加・編集・削除

- ■接続先(APN)を追加する場合
 - 1. 「接続先 (APN) 設定」画面で [追加] をクリッ クする
- ■登録済みの接続先(APN)を編集する場合
 - 1. 「接続先(APN) 設定」画面で編集する接続先 (APN) を一覧から選択 ▶ [編集] をクリック する

- ■登録済みの接続先(APN)を削除する場合
 - 「接続先 (APN) 設定」画面で削除する接続先 (APN) を一覧から選択 ▶ [削除] をクリック する
 - ・登録番号 (cid) 3にお買い上げ時に登録されて いる接続先 (APN) の「mopera.net」も削除さ れますので、ご注意ください。

ファイルへの保存

FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップや、編集中の接続先(APN)設定の保存ができます。

1. 「接続先 (APN) 設定」画面で「ファイル」 ▶ 「上書き保存」 / 「名前を付けて保存」を順にクリックする

ファイルからの読み込み

パソコンに保存されている接続先(APN)設定の再編集や、FOMA端末に書き込みができます。

1.「接続先(APN)設定」画面で「ファイル」 ▶
 「開く」を順にクリックする

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き 込み

表示されている接続先(APN)設定をFOMA端末に 書き込むことができます。 1. 「接続先 (APN) 設定」画面で [FOMA端末へ設 定を書き込む] をクリックする

「上書きの確認」画面が表示されます。

2. [はい] をクリックする

FOMA端末からの接続先(APN)情報の読 み込み

パソコンに接続されている本FOMA端末の接続先 (APN) 情報のみ読み込むことができます。

1. 「接続先 (APN) 設定」画面で「ファイル」 ►
 「FOMA端末からの設定を取得」を順にクリックする

「FOMA端末設定取得」画面が表示されます。

2. [OK] をクリックする

ダイヤルアップ作成機能

追加/編集された接続先(APN)からパケット通信 ダイヤルアップを作成して、FOMA端末へ書き込む ことができます。

「接続先 (APN) 設定」画面で追加/編集された接続先 (APN) を選択 ▶ [ダイヤルアップ作成] をクリックする

FOMA端末設定書き込み確認画面が表示されます。

2. [はい] をクリックする

FOMA端末へ接続先(APN)情報の書き込みが終了した後、[OK] をクリックすると「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。

- 任意の接続名を入力 ▶ [アカウント・パスワード の設定]をクリックする
 - 「mopera U」の場合は空欄でも接続できます。
- 4. ユーザー名、パスワードを入力 ▶ [OK] をクリックする

ダイヤルアップの作成が完了します。

- Windows XP、Windows 2000の場合はWindowsにログオンできるユーザーに対して使用可能ユーザーを任意で選択します。
- ・ご利用のプロバイダよりP情報、DNS情報が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で [詳細情報の設定] をクリックして、必要な情報を登録した後、[OK]をクリックします。

お知らせ

・接続先(APN)は、パソコンに接続されるFOMA端末に 登録される情報です。そのため、異なるFOMA端末をパ ソコンに接続した場合は、そのたびに接続先(APN) を登録する必要があります。

通信ポートを指定する

手動で通信設定を行うときなどのためにFOMA端末 に割り当てられたパソコンのCOMポートを指定でき ます。

- FOMA PC設定ソフトの起動画面で「メニュー」
 「通信設定」を順にクリックする
- 2.「COMポート指定」を選択する



3.「COM」欄をクリック ▶ COMポート番号を選択▶ [OK] をクリックする

選択したCOMポートが設定されます。

・COMポートの確認方法は、P28を参照してくだ さい。

ダイヤルアップネットワークの設定

FOMA PC設定ソフトを使用しないパケット通信のダイヤルアップ接続の設定方法について説明します。

FOMA PC設定ソフトを使用しない場合の ダイヤルアップ設定の流れ

FOMA端末とパソコンが正しく接続されていることを確認 します。→P4

L600i通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする→P5

COMポートを確認する

・Windows XPの場合→P28 ・Windows 2000の場合→P29
・Windows Me/Windows 98SEの場合→P29

接続先(APN)を設定する→P30

ATコマンドを使用してその他の設定をする→P45

ダイヤルアップの設定をする

・Windows XPの場合→P32 ・Windows 2000の場合→P36・Windows Me/Windows 98SEの場合→P41

※設定内容の詳細については、プロバイダまたはネットワーク管理 者にお問い合わせください。

接続する→P44

ICOMポートを確認する

パケット诵信の接続先(APN)の設定を行う場合、诵 信設定ファイルのインストール後に組み込まれた 「FOMA I 600i Modem I (モデム) のCOMポート番号を 指定する必要があります。ここではCOMポート番号 の確認方法について説明します。確認したCOMポー トは接続先(APN)の設定(P30)で使用します。

- ・ドコモのインターネット接続サービス 「mopera UI をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定が 不要なため、COMポートの確認は不要です。
- ・Windows Me、Windows 98SEでは、FOMA端末に割 り当てられているCOMポートの番号がCOM20より 大きい場合、FOMA PC設定ソフトを利用してAPN 情報の取得、書き込みを行うことができません。そ の場合は、設定に「ハイパーターミナル」を使用し ます。「接続先 (APN) を設定する」→P30

接続先(APN)と登録番号(cid)について

パケット通信の接続には、通常の電話番号の代わり に接続先(APN)を使用します。

接続先(APN)はパソコンからFOMA端末に登録 します。1~10の登録番号(cid)を付けて登録し、 その登録番号(cid)は接続先番号の一部として次 のように使用されます。

<例: 登録番号 (cid) が1の接続先番号>

*99***1#

・お買い上げ時、cid3には「mopera U」の接続先 (APN) [monera net」が登録されています。

Windows XPでCOMポートを確認する

- 1. 「スタート」 ▶ 「コントロールパネル」を順にク リックする
- 2. 「コントロールパネル」の「プリンタとその他の ハードウェア | ▶ 「雷話とモデムのオプション | を順にクリックする
- 3.「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局 番/エリアコード | を入力 ▶ 「OK] をクリック する
- 4. 「モデム」タブをクリックし、「FOMA L600i Modem」の「接続先」欄のCOM ポートを確認 ▶ [OK] をクリックする
 - ・表示される内容およびCOMポートの番号は、お 使いのパソコンによって異なります。



Windows 2000でCOMポートを確認する

- 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」
 を順にクリックする
- 2.「コントロールパネル」の「電話とモデムのオプ ション」アイコンをダブルクリックする
- 3. 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局 番」を入力 ▶ [OK] をクリックする
- 4.「モデム」タブをクリックし、「FOMA L600i Modem」の「接続先」欄のCOMポートを確認 ▶ [OK] をクリックする
 - ・表示される内容およびCOMポートの番号は、お 使いのパソコンによって異なります。



<u>Windows Me/Windows 98SEでCOMポートを</u> 確認する

- 「スタート」▶「設定」▶「コントロールパネル」 を順にクリックする
- 2.「コントロールパネル」の「モデム」アイコンを ダブルクリックする

コントロールパネルに「モデム」アイコンが表示されないときは「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックします。

3. 「FOMA L600i Modem」がセットアップされていることを確認 ▶ 「検出結果」タブをクリックする



- 4. 「FOMA L600i Modem」が設定されているCOMポー トを確認 ▶ [OK] をクリックする
 - ・表示される内容およびCOMポートの番号は、お 使いのパソコンによって異なります。



接続先 (APN) を設定する

接続先 (APN) を設定するには、ATコマンドを入力 するための通信ソフトが必要です。ここでは Windows標準添付の「ハイパーターミナル」を使っ た設定方法を説明します。

- ・設定する前にFOMA端末とパソコンが正しく接続 されていることを確認してください。→P4
- ・パケット诵信を行う場合の接続先(APN)を設定 します。接続先(APN)は最大10件設定できます。
- 「mopera U」以外の接続先(APN)については、 プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合 わせください。
- ・P31の操作5以降、「ハイパーターミナル」で入力 したATコマンドが表示されないことがあります。 このようなときは.

と入力すれば、以降に入力するATコマンドが表 示されるようになります。

<例:Windows XPの設定方法>

1.「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アク ヤサリ | ▶ 「诵信 | ▶ 「ハイパーターミナル | を順にクリックする

ハイパーターミナルが起動します。

■ Windows 2000、Windows Meの場合

「スタート」 ▶ 「プログラム」 ▶ 「アクセサ リ」 ▶ 「通信」 ▶ 「ハイパーターミナル」を順 にクリックする

■ Windows 98SEの場合

「スタート」▶ 「プログラム」▶ 「アクセサリ」▶ 「通信」▶ 「ハイパーターミナル」を順にクリックし、「Hypertrm.exe」をダブルクリックする

2.「名前」欄に任意の名前を入力 ▶ [OK] をクリックする

ここでは例として「FOMA」と入力します。



 3.「接続方法」欄をクリックしてFOMA端末に割り 当てられたCOMポート番号を選択 ▶ [OK] をク リックする

- ・「COMポートを確認する」(P28) で確認した COMポートの番号を選択します。
- ■「FOMA L600i Modem」のCOMポートを選択できな い場合
 - 次の操作を行ってください。
 - 1) [キャンセル] をクリックする 「接続の設定」画面が終了します。
 - 2)「ファイル」をクリック ▶「プロパティ」を選 択する
 - 3)「FOMAのプロパティ」画面の「接続の設定」 タブの「接続方法」欄をクリック ▶ 「FOMA L600i Modem」を選択する
 - 4)「国/地域番号と市外局番を使う」のチェック を外す
 - 5) [OK] をクリックする
- 4. COMポートのプロパティ画面で [OK] をクリッ クする
- 5. 接続先 (APN) を入力 ▶ **↓** を押す

AT+CGDCONT=⟨cid⟩,"IP","APN"の形式で入力します。⟨cid⟩と"APN"の部分には、それぞれ次の情報を任意で入力してください。"IP"はそのまま入力します。

入力後、「OK」と表示されれば、接続先(APN) の設定は完了です。

- ・⟨cid⟩…1. 2. 4~10までのうち任意の番号を入 カします。
 - ※ 既にcidが設定してある場合は設定が上書きされます のでご注意ください。
- "APN"…接続先(APN)を""で囲んで入力します。 <例: cidの2にXXX.netというAPNを設定する場合> AT+CGDCONT=2 "IP" "XXX net"
- 6. 「OK」と表示されたことを確認 ▶ 「ファイル」 ▶ 「ハイパーターミナルの終了」を順にクリック する

ハイパーターミナルが終了されます。

- 接続の切断確認画面が表示される場合は、「は い〕をクリックします。
- ・保存確認画面が表示されますが、保存する必要 はありません。

ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットするとき

指定したcid の接続先(APN)をリセットするときは、 次のように入力します。

AT + CGDCONT=⟨cid⟩ ✓

ATコマンドで接続先 (APN) 設定を確認するとき

現在の設定内容を表示させるときは、次のように入 カします。

ダイヤルアップの設定を行う

- <例: \(cid \) = 3を使いドコモのインターネット接続サー ビス「mopera UI へ接続する場合>
- ・「mopera U」以外のプロバイダに接続する場合の設 定内容については、プロバイダまたはネットワーク 管理者へお問い合わせください。

Windows XPでダイヤルアップの設定を行う

- 1. 「スタート」 ▶ 「すべてのプログラム」 ▶ 「アク セサリ」▶「通信」▶「新しい接続ウィザード」 を順にクリックする
- 2.「新しい接続ウィザード」画面で「次へ」をクリッ クする



データ诵信マニュアル

- 3.「インターネットに接続する」を選択 ▶ [次へ] をクリックする
- 4. 「接続を手動でセットアップする」を選択 ▶ [次へ] をクリックする
- 5.「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を 選択 ▶ 「次へ」をクリックする
- 6.「デバイスの選択」画面が表示された場合は、「モデムーFOMA L600i Modem」を選択 ▶ [次へ] を クリックする
 - 「デバイスの選択」画面は、複数のモデムがインストールされているときのみ表示されます。
- 7. 「ISP名」欄に任意の名前を入力 **▶** [次へ] をク リックする



- 8.「電話番号」欄に接続先の番号を入力 ▶ [次へ] をクリックする
 - ・接続先の番号には、先頭に「186」または「184」 を付けないでください。



- 9. 接続の利用範囲を選択 ▶ [次へ] をクリックする ユーザーの選択を任意で行ってください。
 - ・OSの設定によってはこの画面が表示されない場合があります。その場合は操作10に進みます。



10.「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認 入力 | の各欄に入力 ▶ 「次へ」をクリックする 「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認 入力」の各欄にプロバイダまたはネットワーク 管理者から指定された設定を入力します。

「monera U」に接続する場合は空欄でも接続できます。

インターネット ア : インターネット		'ンインするにはアかつ	いト名とパスワード	が必要です。	Ø.
ISP アカウン のアカウント:	・名およびパスワ Sまたはパスワー	フードを入力し、この -ドを忘れてしまった!	情報を書き留めてが 場合は、ISP(に問い	バら安全な場所に(保管 合わせてくだざい。)	してください。(既存
ユーザー名(D:				
パスワード@	>:				
パスワードの	確認入力心				
☑ 50±05	ニュータからインタ	ヌーネットに接続する	ときは、だれでもこの	アカウント名およびパン	ワードを使用
	を既定のインタ	・ーネット接続とする(M)		
			〈戻る(B)	2±<00>	**\\tau_{1}

- 11. 「完了」をクリックする
- 12.「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アク セサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を 順にクリックする

13.作成したダイヤルアップのアイコンを選択 ▶ 「ファイル | ▶ 「プロパティ | を順にクリックす る



14.「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合 は、「接続方法」欄で「モデムーFOMA L600i Modem」 のみにチェックが付いていることを確認します(チ ェックが付いていない場合には、チェックします)。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いてい ないことを確認します(チェックが付いている 場合は、チェックを外します)。



15.「ネットワーク」タブをクリックし、各種設定を 行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP:Windows 95/98/NT4/2000,Internet」を選択します。

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。

・「QoSパケットスケジューラ」は設定を変更で きません。



16.[設定] をクリックする

17.すべてのチェックを外し、[OK] をクリックする



18.「ネットワーク」タブ画面で [OK] をクリック する

Windows 2000でダイヤルアップの設定を行う

- 1. 「スタート」 ▶ 「プログラム」 ▶ 「アクセサリ」 ▶ 「通信」 ▶ 「ネットワークとダイヤルアップ 接続しを順にクリックする
- 2. 「ネットワークとダイヤルアップ接続」 画面で「新しい接続の作成」アイコン をダブルクリックする



3. 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局 番 | を入力 ▶ 「OK] をクリックする

「所在地情報」画面は操作2で「新しい接続の作成」 をはじめて起動したときのみ表示されます。

2回目以降はこの画面は表示されず、操作5の「ネッ トワークの接続ウィザード」画面が表示されます。

- 4. 「雷話とモデムのオプション」画面で「OK] をク リックする
- 5. 「ネットワークの接続ウィザード」画面で「次へ」 をクリックする



- 6. 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を 選択 ▶ 「次へ」をクリックする
- 7. 「インターネット接続を手動で設定するか、また はローカルエリアネットワーク(LAN) を使って接 続します」を選択 ▶ 「次へ」をクリックする
- 8. 「雷話回線とモデムを使ってインターネットに接 続します」を選択 ▶ 「次へ」をクリックする
- 9. 「インターネットへの接続に使うモデムを選択す る」欄に「FOMA L600i Modem」が表示されてい ることを確認▶ 「次へ」をクリックする
 - ・この画面は、複数のモデムがインストールされ ているときのみ表示されます。
 - 「FOMA L600i Modem」が表示されていない場 合は、「インターネットへの接続に使うモデム を選択する」欄をクリックして「FOMA L600i Modem」を選択します。

10.「電話番号」欄に接続先の番号を入力 ▶ [詳細 設定] をクリックする

「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを 外します。

・接続先の番号には、先頭に「186」または「184」 を付けないでください。



11.「接続」タブの各項目を画面例のように設定する

「mopera U」以外のプロバイダに接続する場合、「接続の種類」「ログオンの手続き」の各欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。



12.「アドレス」タブをクリックし、IPアドレスおよびDNS (ドメインネームサービス) アドレスを画面例のように設定 ▶ [OK] をクリックする

「mopera U」以外のプロバイダに接続する場合は、「Pアドレス」「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」の各欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。



- 13.「インターネットアカウントの接続情報」画面で 「次へ」をクリックする
- 14.ユーザー名、パスワードを入力 ▶ 「次へ」をク リックする

「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダ またはネットワーク管理者から指定された設定を 入力します。「mopera U」に接続する場合は空欄 でも接続できます。

空欄の場合、ユーザー名やパスワードの空白を確 認する画面が続けて表示されます。

各画面で「はい」をクリックします。



15. 「接続名」欄に任意の名前を入力 ▶ 「次へ」を クリックする



16.「いいえ」を選択 ▶ [次へ] をクリックする

17.[完了] をクリックする

「今すぐインターネットに接続するにはここを選び完了をクリックしてください」が表示される場合はチェックを外します。



18. 作成したダイヤルアップのアイコンを選択 ▶ 「ファイル」 ▶ 「プロパティ」を順にクリックする



19.「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上モデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムーFOMA L600i Modem」のみにチェックが付いていることを確認します(チェックが付いていない場合には、チェックします)。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていない ことを確認します (チェックが付いている場合は、 チェックを外します)。



20.「ネットワーク」タブをクリックし、各種設定を 行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択します。

「チェックボックスがオンになっているコンポーネ ントはこの接続で使われます」欄は「インターネッ トプロトコル(TCP/P)」のみをチェックします。



- 21. [設定] をクリックする
- 22.すべてのチェックを外し、[OK] をクリックする



23.「ネットワーク」タブの画面で [OK] をクリッ クする

| Windows Me / Windows 98SEでダイヤルアップの設定を行う

- 1.「スタート」▶「プログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ダイヤルアップネットワーク」を順にクリックする
- 2.「ダイヤルアップネットワークへようこそ」画面 で [次へ] をクリックする

この画面はダイヤルアップネットワークをはじめて起動したときのみ表示されます。[次へ]をクリックして操作4に進みます。

2回目以降はこの画面は表示されず、操作3の「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示されます。

3.「ダイヤルアップネットワーク」画面 で「新しい接続」アイコンをダブルク リックする



4.「接続名」欄に任意の名前を入力 ▶ [次へ] をクリックする

「モデムの選択」欄に「FOMA L600i Modem」が表示されていることを確認します。

「FOMA L600i Modem」が表示されていない場合は、「モデムの選択」欄をクリックして
 「FOMA L600i Modem」を選択します。



 5.「電話番号」欄に接続先の番号を入力 ▶ [次へ] をクリックする

「市外局番」欄には入力しません。

・接続先の番号には、先頭に「186」または「184」 を付けないでください。



6. 接続名(任意の名前)を確認 ► [完了] をクリックする

- 7「スタート」▶「プログラム」▶「アクヤサリ」 ▶ 「诵信 | ▶ 「ダイヤルアップネットワーク | を順にクリックする
- 8. 作成したダイヤルアップのアイコンを選択 ▶ 「ファイル | ▶ 「プロパティ」を順にクリックす る



9. 「全般」タブで「雷話番号」および「接続方法」 を確認する

「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」のチェッ クを外します。

「接続方法」欄に「FOMA L600i Modem」が表示さ れていることを確認します。

・「FOMA L600i Modem」が表示されていない場 合は、「接続方法」欄をクリックして「FOMA L600i Modem」を選択します。



10.「ネットワーク」タブをクリックして各種設定を行う

「ダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP: インターネット、Windows2000/NT、Windows Me I を選択します。

「使用できるネットワークプロトコル」は「TCP/P」 のみをチェックします。



■ Windows 98SEの場合

「サーバーの種類」タブをクリックして各種設定 を行う

「ダイヤルアップサーバーの種類」欄は「PPP:インターネット、Windows NT Server、Windows 98」を選択します。

「使用できるネットワークプロトコル」は「TCP/P」 のみをチェックします。

11.「セキュリティ」タブをクリックし、ユーザー名 とパスワードを入力 ▶ [OK] をクリックする

「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダ またはネットワーク管理者から指定された設定を 入力します。「mopera U」に接続する場合は空欄 でも接続できます。



■ Windows 98SEの場合

[OK] をクリックする

ダイヤルアップ接続する

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信のダイヤルアップ接続をする方法について説明します。

・ダイヤルアップ接続の前にFOMA端末とパソコン が正しく接続されていることを確認してくださ い。→P4

<例:Windows XPの場合>

- 1.「スタート」▶「すべてのプログラム」▶「アクセサリ」▶「通信」▶「ネットワーク接続」を順にクリックする
- 2. 接続先のアイコンをダブルクリックする

P33の操作7で設定したISP名のダイヤルアップの接続先アイコンを選択して「ネットワークタスク」 →「この接続を開始する」を順にクリックするか、または接続先のアイコンをダブルクリックします。



3. 内容を確認 ▶ [ダイヤル] をクリックする

接続中を示す画面が表示された後、接続の完了メッセージが表示され、ダイヤルアップ接続が完了します。

- Windows Me、Windows 98SEの場合は、内容を確認して [接続] をクリックします。
- ・「ユーザー名」「パスワード」の各欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定された設定を入力します。「mopera U」に接続する場合は、「ユーザー名」「パスワード」の各欄は空欄でも接続できます。
- ・接続の完了メッセージが表示されない場合は、 接続先の設定を確認してください。

切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは、通信 回線が切断されない場合があります。次の操作で確 実に切断してください。

パソコンのタスクトレイのダイヤルアップアイコンをダブルクリックする



接続状態を示す画面が表示されます。

2. [切断] をクリックする 接続が切断されます。

お知らせ

パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度と は異なる場合があります。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力は、ハイパーターミナルなどの通信ソフトのターミナルモード画面で行います。

- ・ターミナルモードとは、パソコンで入力された文字が通信ポートに接続されている回線に送信されるモードのことを示します。
- ■入力例:

ATD:*99***1# ✓

- ■入力時の注意:
 - ・必ず半角英数字で入力してください。
 - ・ATコマンドを入力するときは、パラメータ(設 定用の数字や記号)も含めて1行*で入力してく ださい。
 - ※:通信ソフトのターミナルモード画面では、最初の文字から

 を入力した直前の文字までを1行とします。

 ATコマンドも含めて160文字まで入力できます。

ATコマンド一覧

- ・FOMA L600i Modemで使用できるATコマンドです。
- ・以下のコマンドは、入力可能ですが機能しない無効なコマンドです。

AT (ATのみ入力) ATP (パルス設定) ATT (トーン設定) ATS6 (ダイヤルするまでのポーズ 時間設定) ATS8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定) ATS10 (自動切断までの遅延時間設定)

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT&C(n)	DTEへの回路CD信号の動作条件を	n=0: CD は常にON	AT&C1
	選択します。	n=1:CD は相手モデムのキャリアに応	OK
		じて変化する(初期値)	
AT&D(n)	DTEから受け取る回路ER信号がオ	n=0: ERの状態を無視する(常にONと	AT&D1
	ンまたはオフへ遷移したときの動	みなします)	OK
	作を選択します。	n=1: ERがONからOFFに変化すると、オ	
		ンラインコマンド状態になる	
		n=2:回線を切断しERがONからOFFに	
		変化すると、オフライン状態になる(初期	
		値)	
AT&F	すべてのレジスタを工場出荷時の	n=0のみ指定可能(省略可)	_
	設定値に戻します。通信中にこの		
	コマンドが入力された場合、回線		
	切断の処理が行われます。		

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGDCONT	パケット通信の接続先(APN)を設定	P55をご参照ください。	P55をご参照ください。
	します。		
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信の接続確立時にネッ	AT+CGEQMIN=[パラメータ]	P56をご参照ください。
	トワーク側から通知されるQoS(サービ	→P55	
	ス品質)を許容するかどうか判定する	AT+CGEQMIN=?	
	基準値を登録します。	:設定可能な値のリストを表示する	
		AT+CGEQMIN?	
		:現在の設定値を表示する	
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時にネットワー	AT+CGEQREQ=[パラメータ]	P57をご参照ください。
	ク側へ要求するQoS(サービス品質)	→P56	
	を設定します。	AT+CGEQREQ=?	
		:設定可能な値のリストを表示する	
		AT+CGEQREQ?	
		:現在の設定値を表示する	
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。	_	AT+CGMR
			+CGMR:"L600i_XX_XX.XX.XX"
			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGREG=(n)	ネットワークへの登録状態を通知する	n=0: 通知なし(初期値)	AT+CGREG=1
	かどうかを設定します。ネットワークか	n=1:通知あり	OK
	ら応答される通知情報に応じて圏内	圏内/圏外が切り替わると通知する	(通知ありに設定した場合)
	または圏外を表示します。		
		AT+CGREG?:現在の状態を表示する	AT+CGREG?
			+CGREG: 1,0
		<リザルト>	OK
		+CGREG:\(n\),\(stat\)	(パケット通信圏外の場合)
		n:通知の有無の現在の設定値を表示	
		する	
		stat=0:パケット通信圏外	
		stat=1:パケット通信圏内	
		stat=4:不明	
		stat=5:パケット通信圏内(ローミング時)	
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。	_	AT+CGSN
			xxxxxxxxxxxxx
			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CMEE=(n)	FOMA端末のエラーレポートの有無を	n=0:通常のERROR リザルトを用いる(初	AT+CMEE=0
	設定します。	期値)	OK
		n=1:+CME ERROR:〈err〉リザルトコードを	
		使用し、〈err〉は数値を用いる	AT+CPIN="12345678","1234"
		n=2:+CME ERROR:リザルトコードを	ERROR
		使用し、〈err〉は文字を用いる	
		AT+CMEE?:現在の設定値を表示する	AT+CMEE=1
			OK
		右記は誤ったPINロック解除コード、および	AT+CPIN="12345678","1234"
		PIN1/PIN2コードを入力した場合の表示	+CME ERROR: 16
		例です。	
			AT+CMEE=2
			OK
			AT+CPIN="12345678","1234"
			+CME ERROR : incorrect
			password

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号を表示し	<リザルト>	AT+CNUM
	ます。	+CNUM:, <number>,<type></type></number>	+CNUM:,"090XXXXXXXX",
		number:自局電話番号	129
		type=129:電話番号に「+」(国際アク	OK
		セスコード)が含まない	
		type=145:電話番号に「+」 (国際アク	
		セスコード) を含む	
AT+CPIN	FOMAカードの暗証番号を入力します。	PIN1/PIN2/PINロック解除コードを入力し	AT+CPIN?
		ます。	+CPIN: SIM PIN
		AT+CPIN=?	OK
		:PIN1/PIN2コードの状態を示します。	
		→P58	(PIN1/PIN2コードとして
			「1234」を入力)
			AT+CPIN="1234"
			OK
			(DIN ID 44777A - 1011 - 7
			(PINロック解除コードとして
			[12345678], PIN1/PIN2]—
			ドとして「1234」を入力)
			AT+CPIN="12345678","1234"
			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CRC=(n)	着信時に拡張リザルトコードを使用す	n=0: 使用しない(初期値)	AT+CRC=0
	るかどうかを設定します。	n=1: 使用する	OK
			AT+CRC?
		AT+CRC?:現在の設定値を表示する	+CRC:0
			OK
AT+CREG=(n)	圏内/圏外情報の表示に関するリザ	n=0: 通知なし(初期値)	AT+CREG=1
	ルト表示の有無を設定します。(パソコ	n=1:通知あり	OK
	ンのOSによっては設定できない場合	圏内/圏外が切り替わると通知	(通知ありに設定)
	があります。)	する	
			AT+CREG?
		AT+CREG?:現在の状態を表示する	+CREG:1,0
			OK
		<リザルト>	(圏外の場合)
		+CREG: <n>,<stat></stat></n>	
		n:通知の有無の現在の設定値を表示	(圏外から圏内に移動した場
		する	合)
		stat=0:音声圏外	+CREG:1
		stat=1:音声圏内	
		stat=4:不明	
		stat=5:音声圏内(ローミング時)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMI	製造元名を表示します。	_	AT+GMI
			NTT DoCoMo
			OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名を表示します。	_	AT+GMM
			FOMA L600i Modem
			OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。	_	AT+GMR
			L600i-MSM6271-XXXX-XXX-
			XX-XXXX-DCM-JP
			OK
ATD	FOMA端末にパラメータ、ダイヤルパ	〈cid〉:1~10、+CGDCONTで設定した	ATD*99***3#
	ラメータの指定に従った自動発信処	APNを表す	CONNECT
	理を行います。		
		・cidを省略して「ATD*99***#」と入	
		カすると、自動的にcid1に登録されて	
		いるAPNに発信されます。	
ATE(n)	コマンドモードのときにDTEに対するエ	n=0: エコーバックなし	ATE1
	コーバックの有無を指定します。	n=1: エコーバックあり(初期値)	OK
ATH	パケット通信時に回線を切断します。	_	(パケット通信中)
			+++
			ATH
			NO CARRIER

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATKn>	認識コードを表示します。	n=0:「NTT DoCoMo」を表示する	ATI0
		n=1:製品名を表示する	NTT DoCoMo
		n=2:端末のバージョンを表示する	OK
			ATI1
			FOMA L600i Modem
			OK
ATQ(n)	DTEへのリザルトコードを表示するか	n=0: 表示する(初期値)	ATQ0
	どうか設定します。	n=1:表示しない	OK
			ATQ1
			(このとき、「OK」は表示されない)
ATS3=⟨n⟩	キャリッジリターン(CR)キャラクタを設	n=13: 初期値(13のみ設定できます。)	ATS3=13
	定します。		OK
		ATS3?:現在の設定値を表示する	ATS3?
			013
			OK
ATS4=(n)	ラインフィード(LF)キャラクタを設定し	n=10: 初期値(10のみ設定できます。)	ATS4=10
	ます。		OK
		ATS4?:現在の設定値を表示する	ATS4?
			010
			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS5=(n)	バックスペース(BS)キャラクタを設定	n=8: 初期値(8 のみ設定できます。)	ATS5=8
	します。		OK
		ATS5?: 現在の設定値を表示する	ATS5?
			008
			OK
ATV(n)	すべてのリザルトコードの表示を数字	n=0:リザルトコードを数値で表示する	ATV1
	または英文字に設定します。	n=1:リザルトコードを文字で表示する	OK
		(初期値)	

ATコマンドの補足説明

■コマンド名:+CGDCONT

・概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリセットは行われません。

・書式

+CGDCONT= [\langle cid \rangle [,"IP " [,"\langle APN \rangle"]]]

パラメータ説明 〈cid〉*:1~10〈APN〉*:任章

> ※:〈cid〉は、FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA 端末では1~10が登録できます。なお〈cid〉=3にはmopera.netが初期値として登録されています。 〈APN〉は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

・コマンド実行例 abcというAPN名を登録する場合のコマンド (cid 2 に登録する場合) AT+CGDCONT=2,"P","abc" OK - パラメータを省略した場合の動作 AT+CGDCONT=⟨cid⟩

:指定された〈cid〉を初期値に設定します。 AT+CGDCONT=?

: 設定可能な値のリスト値を表示します。 AT+CGDCONT?

: 現在の設定を表示します。

■コマンド名:+CGEQMIN=「パラメータ]

・概要

パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリセットは行われません。

. 售式

+CGEQMIN= [<cid> [,,<Maximum bitrate UL> [,,<Maximum bitrate DL>]]

・パラメータ説明

 $\langle cid \rangle^* : 1 \sim 10$

〈Maximum bitrate UL〉*: なし(初期値)または 64

〈Maximum bitrate DL〉*: なし(初期値)または 384

※: 〈cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット 通信での接続先(APN)を管理する番号で す。FOMA端末では1~10が登録できます。 なお〈cid〉=3にはmopera netが初期値として 登録されています。〈Maximum bitrate UI〉 および〈Maximum bitrate DL〉は、FOMA端 末と基地局間の上りおよび下り最低通信速 度「kbps」の設定です。なし(初期値)の 場合はすべての速度を許容しますが、64お よび384を設定した場合はこれらの値以外 での速度の接続は許容しないため、パケッ ト诵信が接続できない場合がありますので ご注意ください。

・コマンド実行例

- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合の コマンド (cid が2の場合) AT+CGEQMIN=2 OK
- (2) 上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容 する場合のコマンド (cid が2の場合) AT+CGEQMIN=2,,64,384 OK
- (3) 上り64kbps/下りはすべての速度を許容す る場合のコマンド(cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2..64 OK
- (4) トリすべての谏度/下り384kbpsの谏度の み許容する場合のコマンド(cid が3の場合) AT+CGEQMIN=3,,,384 OK

- パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQMIN=〈cid〉: 指定された〈cid〉を初期 値に設定します。
- ■コマンド名:+CGEQREQ=「パラメータ]
 - 概要

パケット诵信の発信時にネットワークへ要求す るQoS (サービス品質)を設定します。 本コマンドは設定コマンドですが、&Fによるリ セットは行われません。

· 書式

+CGEQREQ= [\langle cid \rangle [...\langle Maximumbitrate UL \rangle [. (Maximum bitrateDL)]]]

パラメータ説明

 $\langle \text{cid} \rangle^* : 1 \sim 10$

〈Maximum bitrate UL〉*:なし(初期値)または 64

〈Maximum bitrate DL〉*: なし(初期値) または 384

※:〈cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット 通信での接続先(APN)を管理する番号で す。FOMA端末では1~10が登録できます。 なお〈cid〉=3にはmopera.netが初期値として 登録されています。〈Maximum bitrate UL〉 および〈Maximum bitrate DL〉は、FOMA端 末と基地局間の上りおよび下り最低通信速 度「kbps」の設定です。なし(初期値)の

場合はすべての速度を許容しますが、64および384を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信が接続できない場合がありますのでご注意ください。

・コマンド実行例

上り64kbps /下り384kbps の速度で接続を要求 する場合のコマンド (cidが2の場合)

AT+CGEQREQ=2,,64,384

OK

ーパラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQREQ=〈cid〉: 指定された〈cid〉を初期 値に設定します。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由
15	SIM wrong	FOMAカード以外の SIM(NTTドコモ以 外のICカード)が挿 入されています。
16	incorrect password	パスワードが誤って います。
100	unknown	不明なエラーです。

リザルトコード

リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信しています。
3	NO CARRER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付け ることができませ ん。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンが検 出できません。
7	BUSY	話中音検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了(タイムアウト)
100	RESTRICTION	ネットワーク規制中 です。

お知らせ

- ・ATV n コマンド (P54) がn=1に設定されている場合は 文字表示(初期値)、n=0に設定されている場合は数字 表示でリザルトコードが表示されます。
- ・リザルトコードに「RESTRICTION」(数字表示:100) が表示された場合は、通信ネットワークが混雑してい ます。しばらくしてから接続し直してください。

AT+CPIN?のリザルトコード

	PIN1の状態	PIN2の状態
入力待ち	+CPIN: SIM PIN	+CPIN: SIM PIN2
ロック解除コード 入力待ち (ロック状態)	+CPIN: SIM PUK	+CPIN: SIM PUK2
認証済み	+CPIN: READY	+CPIN: READY
不適切なコマンド が入力された状態		
コマンド誤入力	ERROR	ERROR